

×× این مقاله اولین بار در اینترنت بر روی سایتهای ذکر شده منتشر گردیده است ××



گرد آوری : P30SiS@Yahoo.Com

www.Imilad.com
www.P30Download.com

بررسی اجمالی سیستم مکان یاب یا Gps در کشور

سیستم مکان یاب تلفن همراه دو سال پیش در کشور توسط اپراتور سوم (ایرانسل) راه اندازی و به متقاضیان و مشتریان این اپراتور واگذار شد . در ابتدا به دلیل تازه تاسیس بودن این سیستم در کشور در مواقعی این سیستم از شبکه خارج می شد . یا در مواقعی نمایش موقعیت مکانی به صورت اشتباه صاحبان سیم کارتهای اپراتور سوم را دچار اشتباه می کرد . اما کم کم ، با گذشت زمان و تکمیل و تجهیز سیستم های داخلی و تکمیل کابل های مخابراتی این سیستم به مرور زمان به یکی از ویژگیهای سیم کارتهای اپراتور سوم تبدیل شد و دیگر مشکلی در ارائه آن به وجود نیامد . این سیستم با استفاده از دکل ها و کابلهای اپراتور که در سراسر شهر یا کشور نصب گردیده فعالیت میکند .

در واقع اپراتور برای هر دکل در هر جایی از شهر یا کشور موقعیت مکانی تعریف کرده و نام آن خیابان را به آن دکل اختصاص داده است . که با تغذیه آنتن گوشی شما از دکل مربوط به هر خیابان موقعیت مکانی آن دکل بر روی صفحه اصلی گوشی شما ظاهر میگردد . این سیستم به ظاهر می تواند یک ویژگی برای اپراتور باشد اما در عمل باید سرویس دهی زیادی برای این سیستم در کل کشور و دکل های اپراتور صورت گیرد .

گفتنی است اگر موقعیت مکانی شما در جایی خارج از پوشش شبکه اپراتور سوم باشد دیگر موقعیت مکانی شما در صفحه تلفن همراه شما نمایش داده نخواهد شد . امید است با پیشرفت این سرویس و تکمیل آن و البته اضافه شدن این سرویس ها و سرویس های دیگر به کل اپراتور های کشور شاهد پیشرفت و تکامل شبکه مخابراتی کشور باشیم .

ارادتمند / پوریا احمدخانی

مکان یاب تلفن همراه در اپراتور اول تلفن همراه (همراه اول)



تاکنون حتما با مکان یاب تلفن همراه آشنا شده اید . یکی از اپراتور های مخابرات (ایرانسل) این سیستم را در سیم کارتهای خود 2 سال پیش راه اندازی نمود . سیستمی که به شما کمک می کند که بفهمید در چه خیابانی هستید . بله مکان یاب تلفن همراه که شما در هرجایی از شهر باشید به شما نشان خواهد داد که در چه خیابان یا چه کوچه ای هستید .

بالاخره سیستم مکان یاب اپراتور اول (همراه اول یا 0912) هم راه اندازی شد . حتما تعجب میکنید که چطور تا به حال در هیچ جای اینترنت در این رابطه مطلبی نوشته نشده است . این به خاطر این است که این سیستم دیروز در کل کشور راه اندازی شد . اما برای استفاده از آن در تلفن همراه خود باید تنظیماتی را انجام دهید . تنظیماتی که با انجام آن در گوشی تلفن همراه خود میتوانید سیستم مکان یاب را در گوشی خود فعال نمایید . برای تنظیم گوشی تلفن همراه خود با توجه به مارک گوشی خود مراحل زیر را انجام دهید :



فعال کردن این قابلیت در گوشی های نوکیا (سیمیان ها) :

ابتدا به منوی گوشی خود بروید . از آنجا به قسمت Setting رفته و سپس وارد بخش Network شوید . در اینجا سه گزینه مشاهده خواهید نمود که مخصوص تنظیمات شبکه هستند . برای فعال کردن سرویس مکان یاب گزینه سوم این بخش یعنی Cell Info Display را از حالت Off به حالت On تغییر دهید. اکنون این ویژگی فعال شده است و همین الان نام خیابانی که الان در آن هستید را روی موبایل میبینید. در صورت انجام صحیح مراحل سرویس به طور کامل برای شما فعال خواهد شد . و شما نام خیابانی که در آن هستید را بر روی صفحه اصلی گوشی خود مشاهده خواهید نمود .

توجه !! در صورت عدم نمایش موقعیت مکانی یا عدم فعالیت سرویس مکان یاب بعد از انجام مراحل بالا یکبار گوشی خود را خاموش و روشن نمایید .

فعال کردن این قابلیت در گوشی های نوکیا (مدل های قدیمی) :

برای فعال کردن این سرویس در مدل های قدیمی نوکیا باید وارد منوی گوشی خود شوید . از آنجا به Setting رفته و وارد قسمت Phone Setting شوید . حالا با جستجو در گزینه های این قسمت بخش Cell Info Display را به حالت On در آورید . اکنون سرویس مکان یاب بر روی گوشی شما فعال گردید و شما میتوانید نام خیابانی که الان در آن هستید را در صفحه اصلی گوشی خود مشاهده نمایید .

توجه !! در صورت عدم نمایش موقعیت مکانی یا عدم فعالیت سرویس مکان یاب بعد از انجام مراحل بالا یکبار گوشی خود را خاموش و روشن نمایید .

فعال کردن این قابلیت در گوشی های سونی اریکسون : (تمامی مدل ها)

برای فعال کردن این سرویس در گوشی های سونی اریکسون مراحل زیر را دنبال نمایید :
ابتدا به بخش Messaging رفته و سپس وارد بخش Setting شوید. در بخش Setting وارد قسمت Area Info شده و گزینه Cell Information را از حالت Off به حالت On در بیاورید . هم اکنون سرویس مکان یاب تلفن همراه در گوشی شما فعال شده است . اکنون میتوانید نام خیابانی که در آن هستید را روی صفحه اصلی گوشی موبایل خود مشاهده کنید.

توجه !! در صورت عدم نمایش موقعیت مکانی یا عدم فعالیت سرویس مکان یاب بعد از انجام مراحل بالا یکبار گوشی خود را خاموش و روشن نمایید .

فعال کردن این قابلیت در گوشی های سامسونگ :

حالا می رسیم به گوشی های سامسونگ . برای فعال کردن این سرویس در گوشی های سامسونگ باید مسیر زیر را دنبال نمایید :

ابتدا به قسمت Message گوشی خود بروید . سپس به قسمت Broadcast Measge رفته و بعد از آن به قسمت Channel رفته و گزینه All Channel Recive On را انتخاب نمایید . اکنون این قابلیت در گوشی شما هم فعال گردید . از الان به بعد در هر خیابانی که ساکن باشید یا تردد نمایید سرویس مکان یاب موقعیت مکانی شما را بر روی صفحه اصلی تلفن همراه شما نشان خواهد داد .

توجه !! در صورت عدم نمایش موقعیت مکانی یا عدم فعالیت سرویس مکان یاب بعد از انجام مراحل بالا یکبار گوشی خود را خاموش و روشن نمایید .

توجه !! به دلایل نا معلومی هنوز در برخی از شهرهای ایران و در بعضی در خیابان های تهران این سرویس غیر فعال است . ولی این سرویس در اکثر شهرهای ایران تست و بر روی تعداد زیادی از گوشی ها آزمایش شده است . عکسی که در بالا مشاهده نمودید مربوط به یکی از خیابانهای تهران می باشد .

در حال حاضر این سرویس بر روی 45 گوشی از مارکها و مدلهای مختلف آزمایش شده و کاملا سالم و عملی می باشد .

گرد آوری : P30SiS@Yahoo.Com

www.Imilad.com
www.P30Download.com

